

Leica Geosystems

Licence Activation Guide

Activación de licencia para Zeno Field/Zeno Connect en Zeno 5

Licencia de Zeno Field/Zeno Connect

Para utilizar Zeno Field y Zeno Connect se necesita una licencia válida.

Puede registrar licencias en el gestor de licencias para:

- Zeno Field: Zeno Field licencia, Zeno GIS clave, claves CCP
- Zeno Connect: Zeno Connect licencia
- GG02 plus: GLONASS opción

Todos los Zeno dispositivos se suministran con claves de licencias pre-instaladas. Además, recibirá las teclas en formato impreso. En algunos casos deberá registrar las claves nuevas de licencias, por ejemplo en caso de que haya caducado la clave de una licencia CCP.

Cómo registrar una licencia de Zeno Field

| Paso | Descripción |
|------|---|
| 1. | Inicie el gestor de licencias en el Zeno 5 accediendo al botón de Windows\Zeno Tools\Licence Manager . |
| 2. | Introduzca sus claves de licencia en los campos correspondientes de la Zeno Field pestaña. O pulse Browse y explore el archivo de licencia. Así se rellenarán todas las claves incluidas automáticamente. los cuales son: <ul style="list-style-type: none">• Zeno Field Clave: Licencia para Zeno Field• Clave CCP: Clave de mantenimiento para Zeno Field |

Cómo registrar una licencia de Zeno Connect

| Paso | Descripción |
|------|---|
| 1. | Inicie el gestor de licencias en el Zeno 5 accediendo al botón de Windows\Zeno Tools\Licence Manager . |
| 2. | Introduzca sus claves de licencia en los campos correspondientes de la Zeno Connect pestaña. O pulse Browse y explore el archivo de licencia. Así se rellenarán todas las claves incluidas automáticamente. los cuales son: <ul style="list-style-type: none">• Zeno Connect Clave: Licencia para Zeno Connect |

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

GLONASS Opción para GG02 plus SmartAntenna

En el gestor de licencias, también puede añadir una GLONASS opción para GG02 plus.

| Paso | Descripción |
|------|---|
| 1. | Inicie el gestor de licencias en el Zeno 5 accediendo al botón de Windows\Zeno Tools\Licence Manager . |
| 2. | Introduzca las claves de licencia en los campos correspondientes en la GG02 plus pestaña y la GLONASS licencia en el campo respectivo. O pulse Browse y explore el archivo de licencia. Así se rellenarán todas las claves incluidas automáticamente. |

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems