


Leica Geosystems

Licence Activation Guide

Activación de Licencia para GS05/GS06

Estimado cliente...

Gracias por comprar una licencia para nuestro producto. Las siguientes instrucciones le guiarán a través del proceso de activación de la licencia.

 Por favor, registre su producto en myWorld.leica-geosystems.com, nuestra plataforma de Internet para clientes. myWorld ofrece acceso 24/7 a toda la información que necesita para administrar activamente su equipo. Aquí encontrará información detallada sobre cada producto y su historial de servicio. La información también le ayudará a mantener el valor del producto, al mismo tiempo que le permite obtener la máxima eficiencia y productividad.



Debe conectarse un CS10/CS15 al equipo para activar la licencia.




El código de licencia GLONASS se guarda en el GS. En este documento se explica el proceso para cargar un código de licencia GLONASS.



El código de licencia DGPS se guarda en el CS. Consultar el documento "Activación de licencia para CS10/CS15" para obtener información para cargar un código de licencia DGPS.



El código de licencia GLONASS solo se puede cargar desde un archivo. No es posible introducir el código por teclado.


Activación de la licencia

 El procedimiento es válido para cualquier código de licencia.


Paso	Descripción
	Puede descargar los códigos de licencia desde myWorld. Consultar "Descargar licencia".
	Para cargar un código de licencia, debe guardar el archivo con el código (por ejemplo L_BFB10320123.key) en el directorio \SYSTEM del dispositivo de almacenamiento. Introducir el dispositivo de almacenamiento en el equipo.
1.	Encender el producto.
2.	Acceder a Usuario\Herramientas & Utilidades\Carga clave licencia .
3.	Seleccionar Método: Cargar Fichero Dispositivo: Seleccionar el dispositivo de almacenamiento en uso. Pulsar OK . La licencia se activa y se puede utilizar.


- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Paso	Descripción
	Si una licencia de mantenimiento de software fue activada, consultar "Actualizar software" para actualizar el software en el producto.

Descargar licencia

 El procedimiento es válido para cualquier licencia.

Paso	Descripción
1.	Acceda a www.myworld.leica-geosystems.com .
2.	Vaya a myProducts y seleccione su producto.
	Si su producto no está en la lista, pulse Añadir Producto .
3.	En la página Sumario , pulse Descarga de claves . En la siguiente pantalla, pulse Guardar y seleccione un directorio para salvar el fichero. Pulse Guardar . Copie el archivo *.key en el directorio \SYSTEM del dispositivo de almacenamiento.

Actualizar software

Paso	Descripción
1.	Acceda a www.myworld.leica-geosystems.com .
2.	Vaya a myProducts y seleccione su producto.
	Si su producto no está en la lista, pulse Añadir Producto .
3.	Pulse en la página Software y descargue el software en su ordenador.
4.	Descomprima y almacene los ficheros necesarios en el directorio \SYSTEM del dispositivo de almacenamiento..
5.	Inserte el dispositivo de almacenamiento en su equipo y enciéndalo.
6.	Vaya a Usuario\Herramientas & Utilidades\Carga firmware & programas .
7.	Seleccione: Objeto a transferir: Firmware Desde: Seleccione el dispositivo de almacenamiento en uso. Firmware: Seleccione el firmware a cargar.
8.	Pulse OK . El software ha sido cargado en su equipo.

En caso de fallo en la activación...

En caso de que falle la activación de la licencia:

- contacte con su proveedor Leica Geosystems local.

O bien

- introduzca un nuevo incidente de soporte en myWorld.leica-geosystems.com que será respondido por su equipo de soporte de Leica Geosystems.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems