


Leica Geosystems

Licence Activation Guide




Activación de licencia para GS10/GS14/GS15/GS25

Estimado cliente...

Gracias por comprar una licencia para nuestro producto. Las siguientes instrucciones le guiarán a través del proceso de activación de la licencia.

-  Por favor, registre su producto en myWorld.leica-geosystems.com, nuestra plataforma de Internet para clientes. myWorld ofrece acceso 24/7 a toda la información que necesita para administrar activamente su equipo. Aquí encontrará información detallada sobre cada producto y su historial de servicio. La información también le ayudará a mantener el valor del producto, al mismo tiempo que le permite obtener la máxima eficiencia y productividad.


Activación de licencia a través del servidor Web


Paso	Descripción
	Puede descargar los códigos de licencia desde myWorld. Consultar "Descargar licencia".
	Para cargar un código de licencia, guardar el archivo con el código (por ejemplo L_2500123.key) en el directorio \SYSTEM del dispositivo de almacenamiento. Introducir el dispositivo de almacenamiento en el equipo.
1.	<p>Existen dos formas de acceder al servidor Web: por medio de una conexión BT o usando un cable USB. Estas conexiones se pueden hacer a una laptop/PC, un equipo PDA o al CS. Una vez establecida una conexión entre el GS10/GS15 y su equipo, es posible visualizar el servidor Web desde un explorador web (por ejem. Internet Explorer) tecleando la dirección IP de la conexión.</p> <p> Para todas las unidades GS10/GS14/GS15/GS25 la dirección IP se fija de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none">• IP de conexión BT: 192.168.253.2• IP de conexión USB: 192.168.254.2 <p>Después de introducir el IP necesario en el explorador, se visualiza menú principal del servidor Web.</p> <p>Para mayor información, consultar el Manual de empleo GS. Este manual se entrega con el receptor GS GNSS y también se encuentra en cualquier DVD SmartWorx Viva.</p>
2.	Desde el servidor Web de GS, elija la opción Usuario y después la tecla de opción Cargar.
3.	Desplazarse a la ubicación del código de licencia y cargar el archivo. Todos los códigos de licencia se cargarán al instrumento.

- when it has to be **right**


Leica
Geosystems

Descargar licencia

 El procedimiento es válido para cualquier licencia.

Paso	Descripción
1.	Acceda a www.myworld.leica-geosystems.com .
2.	Vaya a myProducts y seleccione su producto.
	Si su producto no está en la lista, pulse Añadir Producto .
3.	En la página Sumario , pulse Descarga de claves . En la siguiente pantalla, pulse Guardar y seleccione un directorio para salvar el fichero. Pulse Guardar . Copie el archivo *.key en el directorio \SYSTEM del dispositivo de almacenamiento.

Actualizar software

Paso	Descripción
1.	Conecte su equipo al ordenador.
2.	Acceda a www.myworld.leica-geosystems.com .
3.	Vaya a myProducts y seleccione su producto.
	Si su producto no está en la lista, pulse Añadir Producto .
4.	En la página Software , busque en la sección Actualización de Software Online Automática .
5.	Pulse Iniciar Actualización .

En caso de fallo en la activación...

En caso de que falle la activación de la licencia:

- contacte con su proveedor Leica Geosystems local.

O bien

- introduzca un nuevo incidente de soporte en myWorld.leica-geosystems.com que será respondido por su equipo de soporte de Leica Geosystems.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems