


Leica Geosystems

Licence Activation Guide




Activación de Licencia para Zeno Office

Estimado cliente...


Gracias por comprar una licencia para nuestro producto. Las siguientes instrucciones le guiarán a través del proceso de activación de la licencia.

-  Por favor, registre su producto en myWorld.leica-geosystems.com, nuestra plataforma de Internet para clientes. myWorld ofrece acceso 24/7 a toda la información que necesita para administrar activamente su equipo. Aquí encontrará información detallada sobre cada producto y su historial de servicio. La información también le ayudará a mantener el valor del producto, al mismo tiempo que le permite obtener la máxima eficiencia y productividad.

Activar licencia

Paso	Descripción
	Puede descargar las claves de licencias desde myWorld. Consulte "Descargar licencia".
	El Gestor de Licencias se inicia automáticamente al final de la Zeno Office instalación.
	Para iniciar el Gestor de Licencias manualmente en su PC, seleccione Inicio\Todos los Programas\Leica Geosystems\Leica Zeno Office\Licence Manager .
1.	Pulse Abrir... al lado del campo Fichero de Licencia .
2.	Selecione el fichero de licencia y pulse OK .
3.	Aparecerá un mensaje, que indica Zeno Office que la licencia se ha activado correctamente. Pulse OK .

Descargar licencia

Paso	Descripción
1.	Acceda a www.myworld.leica-geosystems.com .
2.	Vaya a myProducts y seleccione su producto.
	Si su producto no está en la lista, pulse Añadir Producto .
3.	En la página Sumario pulse Descarga de Claves . En la siguiente ventana, pulse Guarda y seleccione un directorio para guardar el fichero. Pulse Guardar .

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

En caso de fallo en la activación...

En caso de que falle la activación de la licencia:

- contacte con su proveedor Leica Geosystems local.

O bien

- introduzca un nuevo incidente de soporte en myWorld.leica-geosystems.com que será respondido por su equipo de soporte de Leica Geosystems.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems